



## Reinigungs- und Pflegeanleitung für Spachtel-, Zement- und Pandomo Böden

gemäß VOB und DIN 18356  
Seite 1

Ein Großteil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

### Regelmäßige Reinigung und Pflege:

Fläche fegen und evtl. mit Staubsauger (Parkettbürste) saugen, mit Baumwollwischer nebelfeucht wischen (2 Eimer-System)

Reinigungsmittel z.B. Magic Oil Care von Pallmann (1/2 Tasse auf ca. 7 Liter Wasser)  
Zur Auffrischung der Flächen : 1x vorweg reinigen und dann, 1 zu 1 mit Wasser mischen und nebelfeucht auftragen.

Cleanser von Naturo (1/2 Tasse auf ca. 7 Liter Wasser)

Pandomo WP (Wischpflege) (1 Tasse auf ca. 10 L Wasser)

Hartnäckige Flecken: etwas Reinigungsmittel pur auftragen und mit weichem Schwamm bearbeiten.

Kaugummi, Mörtelreste etc. vorher mit einem kleinen Spachtel vorsichtig aufnehmen.

### Wichtig!!!

Keine Alkohol, Citrus- oder Essigreiniger verwenden – kein Scheuersand und keine harten Schwämme einsetzen.

### Gewerbe:

Je nach Nutzung und Ansicht der Oberfläche ist die Opferschicht zu erneuern und mit einer neuen Dispersion/spez. Nachpflege, auf den vorher gereinigten Boden, aufzutragen.

### Maschinelle Grundreinigung:

Weichen Bürstenaufsatz und Grundreiniger. Verschmutztes Wasser mit Nass-Sauger sofort wieder aufnehmen und mit klarem Wasser den Boden nachwischen (neutralisieren) und anschließend z.B. Pandomo DMC pur auftragen und evtl. polieren.

### Wichtig – bitte unbedingt beachten!

**Fussbodenheizung:** nie überhitzen – optimal sind bis 28 Grad Oberflächentemperatur!

**Bürostühle:** weiche Rollen verwenden und/oder Matten auslegen.

**Blumentöpfe/Vasen:** bitte nie direkt auf den Boden stellen (z.B. Unterlagen aus Plastik oder Filz darunter legen) - ansonsten besteht die Gefahr von hässlichen Wasserrändern. Flüssigkeiten nicht lange stehen lassen.

**Möbelfüße:** bitte auf gute Gleiter (z.B. Teflon) achten, keine scharfen Ecken und Kanten und auf Punktlastverteilung achten! (z.B. Pfennigabsätze können leichte Dellen verursachen).

Weitere Informationen zur Pflege erhalten Sie unter [www.pandomo.de](http://www.pandomo.de)!